



Comprobación de la calibración del sensor

1. Deslice suavemente el sensor de aletas fuera de las aletas de la unidad de aire acondicionado.
2. Coloque el sensor de aletas junto al sensor de habitación de su CoolBot.
3. Espere aprox. 1 minuto para que el sensor se acostumbre a la temperatura ambiente.
4. Alterne entre Room y Fins con las flechas derecha e izquierda para comparar los valores.
5. Con la ayuda de un termómetro digital calibrado confiable (ubicado junto a los 2 sensores) compare las lecturas de los sensores y el termómetro.
6. Deben estar a 2°F entre sí y del termómetro externo.
7. Si todos los sensores están bien, vuelva a colocar el sensor de aletas del aire acondicionado.
8. Si uno de los sensores está fuera de calibración, deséchelo y reemplácelo. Ponga el CoolBot en el modo de solución alternativa.

